

XWAM

电动机保护器

使用手册



沈阳新维自动化有限公司

目 录

第一章 AMD -□/0001 系列电动机保护器	1
1.1、AMD -□/0001 系列电动机保护器	1
1.2、AMD -□/0001 系列电动机保护器技术数据	1
1.3、AMD -□/0001 系列电动机保护器特点	1
1.4、AMD -□/0001 系列电动机保护器显示、设置	2
1.5、AMD -□/0001 系列电动机保护器保护性能	3
1.6、AMD -□/0001 系列电动机保护器使用方法	4
1.7、AMD -□/0001 系列电动机保护器主要技术参数	6
1.8、AMD -□/0001 系列电动机保护器外形及安装尺寸	7
第二章 AMDL 系列电动机保护器	8
2.1、AMDL 系列电动机保护器	8
2.2、AMDL 系列电动机保护器技术数据	9
2.3、AMDL 系列电动机保护器特点	9
2.4、AMDL 系列电动机保护器显示、设置	10
2.5、AMDL 系列电动机保护器外形及安装尺寸	13
2.6、AMDL- □/ 000□ 系列电动机保护器	14
2.7、AMDL- □/ 001□ 系列电动机保护器	18
2.8、AMDL- □/002□、AMDL-□/003□、AMDL-□/004□ 系列电动机保护器.....	23
2.9、AMDL- □/005□、AMDL-□/006□、AMDL-□/007□ 系列电动机保护器.....	26
第三章 AMDM 系列电动机保护器	30
3.1、AMDM 系列电动机保护器	30
3.2、AMDM 系列电动机保护器技术数据	31
3.3、AMDM 系列电动机保护器特点	31
3.4、AMDM 系列电动机保护器显示、设置	31
3.5、AMDM 系列电动机保护器外形及安装尺寸	34
3.6、AMDM- □ / 000□ 系列电动机保护器	35
3.7、AMDM- □ / 001□ 系列电动机保护器	39

第四章	AMDP-□/A 系列电动机保护器	46
4.1、	AMDP-□/A 系列电动机保护器	46
4.2、	AMDP-□/A 系列电动机保护器技术数据	47
4.3、	AMDP-□/A 系列电动机保护器特点	47
4.4、	AMDP-□/A 系列电动机保护器显示、设置	48
4.5、	AMDP-□/A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	51
4.6、	AMDP-□/A00□ 系列电动机保护器	52
4.7、	AMDP-□/A01□ 系列电动机保护器	55
4.8、	AMDP-□/A02□、AMDP-□/A03□、AMDP-□/A04□ 系列电动机保护器	59
4.9、	AMDP-□/A05□、AMDP-□/A06□、AMDP-□/A07□ 系列电动机保护器	62
第五章	AMDP-□/B 系列电动机保护器	66
5.1、	AMDP-□/B 系列电动机保护器	66
5.2、	AMDP-□/B 系列电动机保护器技术数据	67
5.3、	AMDP-□/B 系列电动机保护器特点	67
5.4、	AMDP-□/B 系列电动机保护器显示、设置	68
5.5、	AMDP-□/B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	71
5.6、	AMDP-□/B00□ 系列电动机保护器	72
5.7、	AMDP-□/B01□ 系列电动机保护器	76
第六章	AMDP-□/C 系列电动机保护器	80
6.1、	AMDP-□/C 系列电动机保护器	80
6.2、	AMDP-□/C 系列电动机保护器技术数据	82
6.3、	AMDP-□/C 系列电动机保护器特点	82
6.4、	零序电流保护功能	83
6.5、	AMDP-□/C 系列电动机保护器显示、设置	84
6.6、	AMDP-□/C 系列电动机保护器继电器类型	86
6.7、	AMDP-□/C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	87
6.8、	AMDP-□/C0 系列电动机保护器	89
6.9、	AMDP-□/C1 系列电动机保护器	101
6.10、	AMDP-□/C2 系列电动机保护器	115
6.11、	AMDP-□/C3 系列电动机保护器	131

6.12、AMDP-□/C4 系列电动机保护器	147
6.13、AMDP-□/C5 系列电动机保护器	165
6.14、AMDP-□/C6 系列电动机保护器	180
6.15、AMDP-□/C7 系列电动机保护器	194
6.16、AMDP-□/C8 系列电动机保护器	211
第七章 AMDP-□/D 系列电动机保护器	228
7.1、AMDP-□/D 系列电动机保护器	228
7.2、AMDP-□/D 系列电动机保护器技术数据	230
7.3、AMDP-□/D 系列电动机保护器特点	230
7.4、零序电流保护功能	231
7.5、AMDP-□/D 系列电动机保护器显示、设置	232
7.6、AMDP-□/D 系列电动机保护器继电器类型	234
7.7、AMDP-□/D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	235
7.8、AMDP-□/D0 系列电动机保护器	237
7.9、AMDP-□/D1 系列电动机保护器	251
7.10、AMDP-□/D2 系列电动机保护器	267
7.11、AMDP-□/D3 系列电动机保护器	285
7.12、AMDP-□/D4 系列电动机保护器	303
7.13、AMDP-□/D5 系列电动机保护器	324
7.14、AMDP-□/D6 系列电动机保护器	336
7.15、AMDP-□/D7 系列电动机保护器	349
7.16、AMDP-□/D8 系列电动机保护器	363
第八章 AMDP-X/E 系列电动机保护器	377
8.1、AMDP-X/E 系列电动机保护器	377
8.2、AMDP-X/E 系列电动机保护器技术数据	379
8.3、AMDP-X/E 系列电动机保护器特点	379
8.4、零序电流保护功能	380
8.5、AMDP-X/E 系列电动机保护器显示、设置	380
8.6、AMDP-X/E 系列电动机保护器继电器类型	383
8.7、AMDP-X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸	383

8.8、AMDP-X/E0 系列电动机保护器	385
8.9、AMDP-X/E1 系列电动机保护器	397
8.10、AMDP-X/E2 系列电动机保护器	411
8.11、AMDP-X/E3 系列电动机保护器	427
8.12、AMDP-X/E4 系列电动机保护器	443
8.13、AMDP-X/E5 系列电动机保护器	461
8.14、AMDP-X/E6 系列电动机保护器	476
8.15、AMDP-X/E7 系列电动机保护器	490
8.16、AMDP-X/E8 系列电动机保护器	508
第九章 AMDP-X/F 系列电动机保护器	524
9.1、AMDP-X/F 系列电动机保护器	524
9.2、AMDP-X/F 系列电动机保护器技术数据	526
9.3、AMDP-X/F 系列电动机保护器特点	526
9.4、零序电流保护功能	527
9.5、AMDP-X/F 系列电动机保护器显示、设置	527
9.6、AMDP-X/F 系列电动机保护器继电器类型	530
9.7、AMDP-X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	531
9.8、AMDP-X/F0 系列电动机保护器	532
9.9、AMDP-X/F1 系列电动机保护器	546
9.10、AMDP-X/F2 系列电动机保护器	562
9.11、AMDP-X/F3 系列电动机保护器	581
9.12、AMDP-X/F4 系列电动机保护器	599
9.13、AMDP-X/F5 系列电动机保护器	615
9.14、AMDP-X/F6 系列电动机保护器	628
9.15、AMDP-X/F7 系列电动机保护器	641
9.16、AMDP-X/F8 系列电动机保护器	655
第十章 AMDG-□/A 系列电动机保护器	670
10.1、AMDG-□/A 系列电动机保护器	670
10.2、AMDG-□/A 系列电动机保护器技术数据	671
10.3、AMDG-□/A 系列电动机保护器特点	671

10.4、AMDG-□/A 系列电动机保护器显示、设置	672
10.5、AMDG-□/A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	675
10.6、AMDG-□/A00□ 系列电动机保护器	676
10.7、AMDG-□/A01□ 系列电动机保护器	680
10.8、AMDG-□/A02□、AMDG-□/A03□、AMDG-□/A04□ 系列电动机保护器	684
第十一章 AMDG-□/B 系列电动机保护器	689
11.1、AMDG-□/B 系列电动机保护器	689
11.2、AMDG-□/B 系列电动机保护器技术数据	690
11.3、AMDG-□/B 系列电动机保护器特点	690
11.4、AMDG-□/B 系列电动机保护器显示、设置	691
11.5、AMDG-□/B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	694
11.6、AMDG-□/B00□ 系列电动机保护器	695
11.7、AMDG-□/B01□ 系列电动机保护器	699
第十二章 AMDG-□/C 系列电动机保护器	704
12.1、AMDG-□/C 系列电动机保护器	704
12.2、AMDG-□/C 系列电动机保护器技术数据	706
12.3、AMDG-□/C 系列电动机保护器特点	706
12.4、零序电流保护功能	707
12.5、AMDG-□/C 系列电动机保护器显示、设置	708
12.6、AMDG-□/C 系列电动机保护器继电器类型	710
12.7、AMDG-□/C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	711
12.8、AMDG-□/C0 系列电动机保护器	713
12.9、AMDG-□/C1 系列电动机保护器	725
12.10、AMDG-□/C2 系列电动机保护器	740
12.11、AMDG-□/C3 系列电动机保护器	757
12.12、AMDG-□/C4 系列电动机保护器	773
12.13、AMDG-□/C5 系列电动机保护器	791
12.14、AMDG-□/C6 系列电动机保护器	806
12.15、AMDG-□/C7 系列电动机保护器	820
12.16、AMDG-□/C8 系列电动机保护器	837

第十三章	AMDG-□/D 系列电动机保护器	854
13.1、	AMDG-□/D 系列电动机保护器	854
13.2、	AMDG-□/D 系列电动机保护器技术数据	856
13.3、	AMDG-□/D 系列电动机保护器特点	856
13.4、	零序电流保护功能	857
13.5、	AMDG-□/D 系列电动机保护器显示、设置	858
13.6、	AMDG-□/D 系列电动机保护器继电器类型	860
13.7、	AMDG-□/D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	861
13.8、	AMDG-□/D0 系列电动机保护器	864
13.9、	AMDG-□/D1 系列电动机保护器	878
13.10、	AMDG-□/D2 系列电动机保护器	894
13.11、	AMDG-□/D3 系列电动机保护器	913
13.12、	AMDG-□/D4 系列电动机保护器	931
13.13、	AMDG-□/D5 系列电动机保护器	947
13.14、	AMDG-□/D6 系列电动机保护器	959
13.15、	AMDG-□/D7 系列电动机保护器	972
13.16、	AMDG-□/D8 系列电动机保护器	986
第十四章	AMDG-X/E 系列电动机保护器	1000
14.1、	AMDG-X/E 系列电动机保护器	1000
14.2、	AMDG-X/E 系列电动机保护器技术数据	1002
14.3、	AMDG-X/E 系列电动机保护器特点	1002
14.4、	零序电流保护功能	1003
14.5、	AMDG-X/E 系列电动机保护器显示、设置	1003
14.6、	AMDG-X/E 系列电动机保护器继电器类型	1006
14.7、	AMDG-X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1006
14.8、	AMDG-X/E0 系列电动机保护器	1008
14.9、	AMDG-X/E1 系列电动机保护器	1020
14.10、	AMDG-X/E2 系列电动机保护器	1034
14.11、	AMDG-X/E3 系列电动机保护器	1050
14.12、	AMDG-X/E4 系列电动机保护器	1066

14. 13、AMDG-X/E5 系列电动机保护器	1084
14. 14、AMDG-X/E6 系列电动机保护器	1099
14. 15、AMDG-X/E7 系列电动机保护器	1113
14. 16、AMDG-X/E8 系列电动机保护器	1131
第十五章 AMDG-X/F 系列电动机保护器	1147
15. 1、AMDG-X/F 系列电动机保护器	1147
15. 2、AMDG-X/F 系列电动机保护器技术数据	1149
15. 3、AMDG-X/F 系列电动机保护器特点	1149
15. 4、零序电流保护功能	1150
15. 5、AMDG-X/F 系列电动机保护器显示、设置	1150
15. 6、AMDG-X/F 系列电动机保护器继电器类型	1153
15. 7、AMDG-X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1154
15. 8、AMDG-X/F0 系列电动机保护器	1155
15. 9、AMDG-X/F1 系列电动机保护器	1169
15. 10、AMDG-X/F2 系列电动机保护器	1186
15. 11、AMDG-X/F3 系列电动机保护器	1204
15. 12、AMDG-X/F4 系列电动机保护器	1222
15. 13、AMDG-X/F5 系列电动机保护器	1238
15. 14、AMDG-X/F6 系列电动机保护器	1251
15. 15、AMDG-X/F7 系列电动机保护器	1264
15. 16、AMDG-X/F8 系列电动机保护器	1278
第十六章 AMDS-□/A 系列电动机保护器	1293
16. 1、AMDS-□/A 系列电动机保护器	1293
16. 2、AMDS-□/A 系列电动机保护器技术数据	1294
16. 3、AMDS-□/A 系列电动机保护器特点	1294
16. 4、AMDS-□/A 系列电动机保护器显示、设置	1295
16. 5、AMDS-□/A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1298
16. 6、AMDS-□/A00□ 系列电动机保护器	1299
16. 7、AMDS-□/A01□ 系列电动机保护器	1303
16. 8、AMDS-□/A02□、AMDS-□/A03□、AMDS-□/A04□ 系列电动机保护器	1306

16.9、AMDS-□/A05□、AMDS-□/A06□、AMDS-□/A07□ 系列电动机保护器	1309
第十七章 AMDS-□/B 系列电动机保护器	1313
17.1、AMDS-□/B 系列电动机保护器	1313
17.2、AMDS-□/B 系列电动机保护器技术数据	1314
17.3、AMDS-□/B 系列电动机保护器特点	1314
17.4、AMDS-□/B 系列电动机保护器显示、设置	1315
17.5、AMDS-□/B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1318
17.6、AMDS-□/B00□ 系列电动机保护器	1319
17.7、AMDS-□/B01□ 系列电动机保护器	1323
第十八章 AMDS-□/C 系列电动机保护器	1328
18.1、AMDS-□/C 系列电动机保护器	1328
18.2、AMDS-□/C 系列电动机保护器技术数据	1329
18.3、AMDS-□/C 系列电动机保护器特点	1329
18.4、零序电流保护功能	1330
18.5、AMDS-□/C 系列电动机保护器显示、设置	1330
18.6、AMDS-□/C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1333
18.7、AMDS-□/C0 系列电动机保护器	1334
18.8、AMDS-□/C0 系列电动机保护器继电器类型	1339
18.9、AMDS-□/C0 系列电动机保护器接线方法	1339
第十九章 AMDS-□/D 系列电动机保护器	1342
19.1、AMDS-□/D 系列电动机保护器	1342
19.2、AMDS-□/D 系列电动机保护器技术数据	1343
19.3、AMDS-□/D 系列电动机保护器特点	1343
19.4、零序电流保护功能	1344
19.5、AMDS-□/D 系列电动机保护器显示、设置	1345
19.6、AMDS-□/D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1347
19.7、AMDS-□/D0 系列电动机保护器	1349
19.8、AMDS-□/D0 系列电动机保护器继电器类型	1356
19.9、AMDS-□/D0 系列电动机保护器接线方法	1356
第二十章 AMDS-X/E 系列电动机保护器	1359

20.1、AMDS- X/E 系列电动机保护器	1359
20.2、AMDS- X/E 系列电动机保护器技术数据	1360
20.3、AMDS- X/E 系列电动机保护器特点	1360
20.4、零序电流保护功能	1361
20.5、AMDS- X/E 系列电动机保护器显示、设置	1361
20.6、AMDS- X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1364
20.7、AMDS- X/E 系列电动机保护器	1364
第二十一章 AMDS-X/F 系列电动机保护器	1377
21.1、AMDS- X/F 系列电动机保护器	1377
21.2、AMDS- X/F 系列电动机保护器技术数据	1378
21.3、AMDS- X/F 系列电动机保护器特点	1378
21.4、AMDS- X/F 系列电动机保护器显示、设置	1379
21.5、AMDS- X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1382
21.6、AMDS- X/F 系列电动机保护器	1382
第二十二章 AMDT-□/C 系列电动机保护器	1390
22.1、AMDT-□/C 系列电动机保护器	1390
22.2、AMDT-□/C 系列电动机保护器技术数据	1391
22.3、AMDT-□/C 系列电动机保护器特点	1391
22.4、零序电流保护功能	1392
22.5、AMDT-□/C 系列电动机保护器显示、设置	1392
22.6、AMDT-□/C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1395
22.7、AMDT-□/C0 系列电动机保护器	1396
22.8、AMDT-□/C0 系列电动机保护器继电器类型	1401
22.9、AMDT-□/C0 系列电动机保护器接线方法	1401
第二十三章 AMDT-□/D 系列电动机保护器	1405
23.1、AMDT-□/D 系列电动机保护器	1405
23.2、AMDT-□/D 系列电动机保护器技术数据	1406
23.3、AMDT-□/D 系列电动机保护器特点	1406
23.4、AMDT-□/D 系列电动机保护器显示、设置	1407
23.5、AMDT-□/D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1410

23.6、AMDΤ-□/D0 系列电动机保护器	1411
23.7、AMDΤ-□/D0 系列电动机保护器继电器类型	1415
23.8、AMDΤ-□/D0 系列电动机保护器接线方法	1416
第二十四章 AMDΤ-X/E 系列电动机保护器	1418
24.1、AMDΤ- X/E 系列电动机保护器	1418
24.2、AMDΤ- X/E 系列电动机保护器技术数据	1419
24.3、AMDΤ- X/E 系列电动机保护器特点	1419
24.4、零序电流保护功能	1420
24.5、AMDΤ- X/E 系列电动机保护器显示、设置	1420
24.6、AMDΤ- X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1423
24.7、AMDΤ- X/E0 系列电动机保护器	1423
24.8、AMDΤ- X/E0 系列电动机保护器继电器类型	1428
24.9、AMDΤ- X/E0 系列电动机保护器接线方法	1428
第二十五章 AMDΤ-X/F 系列电动机保护器	1432
25.1、AMDΤ- X/F 系列电动机保护器	1432
25.2、AMDΤ- X/F 系列电动机保护器技术数据	1433
25.3、AMDΤ- X/F 系列电动机保护器特点	1433
25.4、AMDΤ- X/F 系列电动机保护器显示、设置	1434
25.5、AMDΤ- X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1437
25.6、AMDΤ- X/F0 系列电动机保护器	1437
25.7、AMDΤ- X/F0 系列电动机保护器继电器类型	1442
25.8、AMDΤ- X/F0 系列电动机保护器接线方法	1442
第二十六章 AMDW-□/A 系列电动机保护器	1453
26.1、AMDW-□/A 系列电动机保护器	1453
26.2、AMDW-□/A 系列电动机保护器技术数据	1445
26.3、AMDW-□/A 系列电动机保护器特点	1446
26.4、AMDW-□/A 系列电动机保护器显示、设置	1446
26.5、AMDW-□/A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1449
26.6、AMDW-□/A 系列电动机保护器参数	1450
26.7、AMDW-□/A 系列电动机保护器继电器类型	1452

26.8、AMDW-□/A 系列电动机保护器复位方法	1452
26.9、AMDW-□/A 系列电动机保护器接线方法	1452
第二十七章 AMDW-□/B 系列电动机保护器	1454
27.1、AMDW-□/B 系列电动机保护器	1454
27.2、AMDW-□/B 系列电动机保护器技术数据	1454
27.3、AMDW-□/B 系列电动机保护器特点	1454
27.4、AMDW-□/B 系列电动机保护器显示、设置	1455
27.5、AMDW-□/B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	1458
27.6、AMDW-□/B 系列电动机保护器参数	1459
27.7、AMDW-□/B 系列电动机保护器继电器类型	1461
27.8、AMDW-□/B 系列电动机保护器复位方法	1461
27.9、AMDW-□/B 系列电动机保护器接线方法	1461
第二十八章 AMDS-□/A 小微系列电动机保护器	1464
28.1、AMDS-□/A 小微系列电动机保护器	1464
28.2、AMDS-□/A 小微系列电动机保护器技术数据	1465
28.3、AMDS-□/A 小微系列电动机保护器特点	1465
28.4、AMDS-□/A 小微系列电动机保护器显示、设置	1466
28.5、AMDS-□/A 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1468
28.6、AMDS-□/A000 小微系列电动机保护器	1468
28.7、AMDS-□/A010 小微系列电动机保护器	1471
28.8、AMDS-□/A020、AMDS-□/A030、AMDS-□/A040 小微系列电动机保护器	1475
28.9、AMDS-□/A050、AMDS-□/A060、AMDS-□/A070 小微系列电动机保护器	1477
第二十九章 AMDS-□/B 小微系列电动机保护器	1481
29.1、AMDS-□/B 小微系列电动机保护器	1481
29.2、AMDS-□/B 小微系列电动机保护器技术数据	1482
29.3、AMDS-□/B 小微系列电动机保护器特点	1482
29.4、AMDS-□/B 小微系列电动机保护器显示、设置	1482
29.5、AMDS-□/B 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1485
29.6、AMDS-□/B000 小微系列电动机保护器	1485
29.7、AMDS-□/B010 小微系列电动机保护器	1489

第三十章 AMDS-□/C 小微系列电动机保护器	1493
30.1、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器	1493
30.2、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器技术数据	1494
30.3、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器特点	1494
30.4、零序电流保护功能	1494
30.5、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器显示、设置	1495
30.6、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1498
30.7、AMDS-□/C0 小微系列电动机保护器	1498
30.8、AMDS-□/C0 小微系列电动机保护器继电器类型	1503
30.9、AMDS-□/C0 小微系列电动机保护器接线方法	1503
第三十一章 AMDS-□/D 小微系列电动机保护器.....	1506
31.1、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器	1506
31.2、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器技术数据	1507
31.3、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器特点	1507
31.4、零序电流保护功能	1508
31.5、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器显示、设置	1508
31.6、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1511
31.7、AMDS-□/D0 小微系列电动机保护器	1511
31.8、AMDS-□/D0 小微系列电动机保护器继电器类型	1519
31.9、AMDS-□/D0 小微系列电动机保护器接线方法	1519
第三十二章 AMDT-□/A 小微系列电动机保护器	1522
32.1、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器	1522
32.2、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器技术数据	1523
32.3、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器特点	1523
32.4、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器显示、设置	1523
32.5、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1526
32.6、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器使用方法	1526
第三十三章 AMDT-□/B 小微系列电动机保护器	1530
33.1、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器	1530
33.2、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器技术数据	1531

33.3、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器特点	1531
33.4、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器显示、设置	1532
33.5、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1535
33.6、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器使用方法	1535
第三十四章 AMDT-□/C 小微系列电动机保护器	1539
34.1、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器	1539
34.2、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器技术数据	1540
34.3、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器特点	1540
34.4、零序电流保护功能	1540
34.5、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器显示、设置	1541
34.6、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1544
34.7、AMDT-□/C0 小微系列电动机保护器	1544
34.8、AMDT-□/C0 小微系列电动机保护器继电器类型	1549
34.9、AMDT-□/C0 小微系列电动机保护器接线方法	1549
第三十五章 AMDT-□/D 小微系列电动机保护器	1553
35.1、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器	1553
35.2、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器技术数据	1554
35.3、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器特点	1554
35.4、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器显示、设置	1554
35.5、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	1557
35.6、AMDT-□/D0 小微系列电动机保护器	1558
35.7、AMDT-□/D0 小微系列电动机保护器继电器类型	1562
35.8、AMDT-□/D0 小微系列电动机保护器接线方法	1562