

XWAM

电动机保护器

选型手册



沈阳新维自动化有限公司

目 录

第一章 AMD -□/0001 系列电动机保护器	1
1.1、AMD -□/0001 系列电动机保护器特点	1
1.2、AMD -□/0001 系列电动机保护器技术数据	1
1.3、AMD -□/0001 系列电动机保护器使用方法	1
1.4、AMD -□/0001 系列电动机保护器保护时间	2
1.5、AMD -□/0001 系列电动机保护器接线方法	4
1.6、AMD -□/0001 系列电动机保护器外形及安装尺寸	5
第二章 AMDL 系列电动机保护器	6
2.1、AMDL 系列电动机保护器特点	6
2.2、AMDL 系列电动机保护器技术数据	7
2.3、AMDL 系列电动机保护器故障代码	7
2.4、AMDL 系列电动机保护器数据显示	7
2.5、AMDL 系列电动机保护器参数	7
2.6、AMDL 系列电动机保护器继电器类型	11
2.7、AMDL 系列电动机保护器接线方法	11
2.8、AMDL-□/000□ 系列电动机保护器	11
2.9、AMDL-□/001□ 系列电动机保护器	14
2.10、AMDL-□/002□系列电动机保护器	16
2.11、AMDL-□/003□系列电动机保护器	17
2.12、AMDL-□/004□系列电动机保护器	17
2.13、AMDL-□/005□系列电动机保护器	17
2.14、AMDL-□/006□系列电动机保护器	17
2.15、AMDL-□/007□系列电动机保护器	17
2.16、AMDL 系列电动机保护器外形及安装尺寸	18
第三章 AMDM 系列电动机保护器	20
3.1、AMDM 系列电动机保护器特点	20
3.2、AMDM 系列电动机保护器技术数据	21

3.3、AMDM 系列电动机保护器故障代码	21
3.4、AMDM 系列电动机保护器数据显示	21
3.5、AMDM 系列电动机保护器参数	21
3.6、AMDM 系列电动机保护器继电器类型	23
3.7、AMDM 系列电动机保护器接线方法	24
3.8、AMDM-□/000□ 系列电动机保护器	24
3.9、AMDM-□/001□ 系列电动机保护器	26
3.10、AMDM 系列电动机保护器外形及安装尺寸	29
第四章 AMDP-□/A 系列电动机保护器	31
4.1、AMDP-□/A 系列电动机保护器特点	31
4.2、AMDP-□/A 系列电动机保护器技术数据	32
4.3、AMDP-□/A 系列电动机保护器故障代码	32
4.4、AMDP-□/A 系列电动机保护器数据显示	32
4.5、AMDP-□/A 系列电动机保护器参数	32
4.6、AMDP-□/A 系列电动机保护器继电器类型	36
4.7、AMDP-□/A 系列电动机保护器接线方法	36
4.8、AMDP-□/A00□ 系列电动机保护器	37
4.9、AMDP-□/A01□ 系列电动机保护器	38
4.10、AMDP-□/A02□ 系列电动机保护器	39
4.11、AMDP-□/A03□ 系列电动机保护器	39
4.12、AMDP-□/A04□ 系列电动机保护器	40
4.13、AMDP-□/A05□ 系列电动机保护器	40
4.14、AMDP-□/A06□ 系列电动机保护器	40
4.15、AMDP-□/A07□ 系列电动机保护器	40
4.16、AMDP-□/A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	41
第五章 AMDP-□/B 系列电动机保护器	43
5.1、AMDP-□/B 系列电动机保护器特点	43
5.2、AMDP-□/B 系列电动机保护器技术数据	44
5.3、AMDP-□/B 系列电动机保护器故障代码	44
5.4、AMDP-□/B 系列电动机保护器数据显示	44

5.5、AMDP-□/B 系列电动机保护器参数	44
5.6、AMDP-□/B 系列电动机保护器继电器类型	46
5.7、AMDP-□/B 系列电动机保护器接线方法	46
5.8、AMDP-□/B00□ 系列电动机保护器	47
5.9、AMDP-□/B01□ 系列电动机保护器	48
5.10、AMDP-□/B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	50
第六章 AMDP-□/C 系列电动机保护器	52
6.1、AMDP-□/C 系列电动机保护器特点	52
6.2、AMDP-□/C 系列电动机保护器技术数据	54
6.3、AMDP-□/C 系列电动机保护器故障代码	54
6.4、AMDP-□/C 系列电动机保护器数据显示	54
6.5、零序电流保护功能	55
6.6、4-20mA 模拟量输出	55
6.7、RS-485、MODBUS 通讯功能	56
6.8、PROFIBUS 通讯功能	58
6.9、电动机故障类型信号输出	59
6.10、电动机运行状态信号输出	60
6.11、AMDP-□/C 系列电动机保护器参数	61
6.12、AMDP-□/C 系列电动机保护器继电器类型	66
6.13、AMDP-□/C 系列电动机保护器接线方法	67
6.14、AMDP-□/C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	86
第七章 AMDP-□/D 系列电动机保护器	88
7.1、AMDP-□/D 系列电动机保护器特点	88
7.2、AMDP-□/D 系列电动机保护器技术数据	90
7.3、AMDP-□/D 系列电动机保护器故障代码	90
7.4、AMDP-□/D 系列电动机保护器数据显示	90
7.5、零序电流保护功能	91
7.6、4-20mA 模拟量输出	91
7.7、RS-485、MODBUS 通讯功能	92
7.8、PROFIBUS 通讯功能	94

7.9、电动机故障类型信号输出	96
7.10、电动机运行状态信号输出	96
7.11、AMDP-□/D 系列电动机保护器参数	98
7.12、AMDP-□/D 系列电动机保护器继电器类型	104
7.13、AMDP-□/D 系列电动机保护器接线方法	105
7.14、AMDP-□/D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	118
第八章 AMDP-X/E 系列电动机保护器	120
8.1、AMDP-X/E 系列电动机保护器特点	120
8.2、AMDP-X/E 系列电动机保护器技术数据	122
8.3、AMDP-X/E 系列电动机保护器故障代码	122
8.4、AMDP-X/E 系列电动机保护器数据显示	122
8.5、零序电流保护功能	122
8.6、4-20mA 模拟量输出	122
8.7、RS-485、MODBUS 通讯功能	124
8.8、PROFIBUS 通讯功能	125
8.9、电动机故障类型信号输出	127
8.10、电动机运行状态信号输出	128
8.11、AMDP-X/E 系列电动机保护器参数	129
8.12、AMDP-X/E 系列电动机保护器继电器类型	135
8.13、AMDP-X/E 系列电动机保护器接线方法	135
8.14、AMDP-X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸	154
第九章 AMDP-X/F 系列电动机保护器	155
9.1、AMDP-X/F 系列电动机保护器特点	155
9.2、AMDP-X/F 系列电动机保护器技术数据	157
9.3、AMDP-X/F 系列电动机保护器故障代码	157
9.4、AMDP-X/F 系列电动机保护器数据显示	157
9.5、零序电流保护功能	157
9.6、4-20mA 模拟量输出	158
9.7、RS-485、MODBUS 通讯功能	159
9.8、PROFIBUS 通讯功能	161

9.9、电动机故障类型信号输出	162
9.10、电动机运行状态信号输出	163
9.11、AMDP-X/F 系列电动机保护器参数	165
9.12、AMDP-X/F 系列电动机保护器继电器类型	172
9.13、AMDP-X/F 系列电动机保护器接线方法	172
9.14、AMDP-X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	185
第十章 AMDG-□/A 系列电动机保护器	186
10.1、AMDG-□/A 系列电动机保护器特点	186
10.2、AMDG-□/A 系列电动机保护器技术数据	187
10.3、AMDG-□/A 系列电动机保护器故障代码	187
10.4、AMDG-□/A 系列电动机保护器数据显示	187
10.5、AMDG-□/A 系列电动机保护器参数	187
10.6、AMDG-□/A 系列电动机保护器继电器类型	191
10.7、AMDG-□/A 系列电动机保护器接线方法	191
10.8、AMDG-□/A00□ 系列电动机保护器	192
10.9、AMDG-□/A01□ 系列电动机保护器	193
10.10、AMDG-□/A02□ 系列电动机保护器	195
10.11、AMDG-□/A03□ 系列电动机保护器	195
10.12、AMDG-□/A04□ 系列电动机保护器	196
10.13、AMDG-□/A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	197
第十一章 AMDG-□/B 系列电动机保护器	199
11.1、AMDG-□/B 系列电动机保护器特点	199
11.2、AMDG-□/B 系列电动机保护器技术数据	200
11.3、AMDG-□/B 系列电动机保护器故障代码	200
11.4、AMDG-□/B 系列电动机保护器数据显示	200
11.5、AMDG-□/B 系列电动机保护器参数	200
11.6、AMDG-□/B 系列电动机保护器继电器类型	202
11.7、AMDG-□/B 系列电动机保护器接线方法	203
11.8、AMDG-□/B00□ 系列电动机保护器	203
11.9、AMDG-□/B01□ 系列电动机保护器	204

11. 10、AMDG-□/B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	206
第十二章 AMDG-□/C 系列电动机保护器	208
12. 1、AMDG-□/C 系列电动机保护器特点	208
12. 2、AMDG-□/C 系列电动机保护器技术数据	210
12. 3、AMDG-□/C 系列电动机保护器故障代码	210
12. 4、AMDG-□/C 系列电动机保护器数据显示	210
12. 5、零序电流保护功能	211
12. 6、4-20mA 模拟量输出	211
12. 7、RS-485、MODBUS 通讯功能	212
12. 8、PROFIBUS 通讯功能	214
12. 9、电动机故障类型信号输出	215
12. 10、电动机运行状态信号输出	216
12. 11、AMDG-□/C 系列电动机保护器参数	217
12. 12、AMDG-□/C 系列电动机保护器继电器类型	222
12. 13、AMDG-□/C 系列电动机保护器接线方法	223
12. 14、AMDG-□/C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	242
第十三章 AMDG-□/D 系列电动机保护器	245
13. 1、AMDG-□/D 系列电动机保护器特点	245
13. 2、AMDG-□/D 系列电动机保护器技术数据	247
13. 3、AMDG-□/D 系列电动机保护器故障代码	247
13. 4、AMDG-□/D 系列电动机保护器数据显示	247
13. 5、零序电流保护功能	248
13. 6、4-20mA 模拟量输出	248
13. 7、RS-485、MODBUS 通讯功能	250
13. 8、PROFIBUS 通讯功能	251
13. 9、电动机故障类型信号输出	253
13. 10、电动机运行状态信号输出	254
13. 11、AMDG-□/D 系列电动机保护器参数	255
13. 12、AMDG-□/D 系列电动机保护器继电器类型	261
13. 13、AMDG-□/D 系列电动机保护器接线方法	262

13. 14、AMDG-□/D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	275
第十四章 AMDG-X/E 系列电动机保护器	277
14. 1、AMDG-X/E 系列电动机保护器特点	277
14. 2、AMDG-X/E 系列电动机保护器技术数据	279
14. 3、AMDG-X/E 系列电动机保护器故障代码	279
14. 4、AMDG-X/E 系列电动机保护器数据显示	279
14. 5、零序电流保护功能	279
14. 6、4-20mA 模拟量输出	279
14. 7、RS-485、MODBUS 通讯功能	281
14. 8、PROFIBUS 通讯功能	282
14. 9、电动机故障类型信号输出	284
14. 10、电动机运行状态信号输出	285
14. 11、AMDG-X/E 系列电动机保护器参数	286
14. 12、AMDG-X/E 系列电动机保护器继电器类型	292
14. 13、AMDG-X/E 系列电动机保护器接线方法	292
14. 14、AMDG-X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸·····	310
第十五章 AMDG-X/F 系列电动机保护器	312
15. 1、AMDG-X/F 系列电动机保护器特点	312
15. 2、AMDG-X/F 系列电动机保护器技术数据	314
15. 3、AMDG-X/F 系列电动机保护器故障代码	314
15. 4、AMDG-X/F 系列电动机保护器数据显示	314
15. 5、零序电流保护功能	314
15. 6、4-20mA 模拟量输出	315
15. 7、RS-485、MODBUS 通讯功能	316
15. 8、PROFIBUS 通讯功能	318
15. 9、电动机故障类型信号输出	319
15. 10、电动机运行状态信号输出	320
15. 11、AMDG-X/F 系列电动机保护器参数	322
15. 12、AMDG-X/F 系列电动机保护器继电器类型	328
15. 13、AMDG-X/F 系列电动机保护器接线方法	328

15. 14、AMDG-X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	341
第十六章 AMDS-□/A 系列电动机保护器	342
16. 1、AMDS-□/A 系列电动机保护器特点	342
16. 2、AMDS-□/A 系列电动机保护器技术数据	343
16. 3、AMDS-□/A 系列电动机保护器故障代码	343
16. 4、AMDS-□/A 系列电动机保护器数据显示	343
16. 5、AMDS-□/A 系列电动机保护器参数	343
16. 6、AMDS-□/A 系列电动机保护器继电器类型	347
16. 7、AMDS-□/A 系列电动机保护器接线方法	347
16. 8、AMDS-□/A00□ 系列电动机保护器	348
16. 9、AMDS-□/A01□ 系列电动机保护器	349
16. 10、AMDS-□/A02□ 系列电动机保护器	351
16. 11、AMDS-□/A03□ 系列电动机保护器	351
16. 12、AMDS-□/A04□ 系列电动机保护器	352
16. 13、AMDS-□/A05□ 系列电动机保护器	352
16. 14、AMDS-□/A06□ 系列电动机保护器	353
16. 15、AMDS-□/A07□ 系列电动机保护器	353
16. 16、AMDS-□/A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	354
第十七章 AMDS-□/B 系列电动机保护器	356
17. 1、AMDS-□/B 系列电动机保护器特点	356
17. 2、AMDS-□/B 系列电动机保护器技术数据	357
17. 3、AMDS-□/B 系列电动机保护器故障代码	357
17. 4、AMDS-□/B 系列电动机保护器数据显示	357
17. 5、AMDS-□/B 系列电动机保护器参数	357
17. 6、AMDS-□/B 系列电动机保护器继电器类型	359
17. 7、AMDS-□/B 系列电动机保护器接线方法	359
17. 8、AMDS-□/B00□ 系列电动机保护器	360
17. 9、AMDS-□/B01□ 系列电动机保护器	361
17. 10、AMDS-□/B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	363
第十八章 AMDS-□/C 系列电动机保护器	365

18.1、AMDS-□/C 系列电动机保护器特点	365
18.2、AMDS-□/C 系列电动机保护器技术数据	366
18.3、AMDS-□/C 系列电动机保护器故障代码	366
18.4、AMDS-□/C 系列电动机保护器数据显示	366
18.5、零序电流保护功能	366
18.6、AMDS-□/C 系列电动机保护器参数	367
18.7、AMDS-□/C 系列电动机保护器继电器类型	371
18.8、AMDS-□/C 系列电动机保护器接线方法	371
18.9、AMDS-□/C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	373
第十九章 AMDS-□/D 系列电动机保护器	375
19.1、AMDS-□/D 系列电动机保护器特点	375
19.2、AMDS-□/D 系列电动机保护器技术数据	376
19.3、AMDS-□/D 系列电动机保护器故障代码	376
19.4、AMDS-□/D 系列电动机保护器数据显示	376
19.5、零序电流保护功能	376
19.6、AMDS-□/D 系列电动机保护器参数	377
19.7、AMDS-□/D 系列电动机保护器继电器类型	382
19.8、AMDS-□/D 系列电动机保护器接线方法	382
19.9、AMDS-□/D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	384
第二十章 AMDS-X/E 系列电动机保护器	386
20.1、AMDS-X/E 系列电动机保护器特点	386
20.2、AMDS-X/E 系列电动机保护器技术数据	387
20.3、AMDS-X/E 系列电动机保护器故障代码	387
20.4、AMDS-X/E 系列电动机保护器数据显示	387
20.5、零序电流保护功能	387
20.6、AMDS-X/E 系列电动机保护器参数	388
20.7、AMDS-X/E 系列电动机保护器继电器类型	392
20.8、AMDS-X/E 系列电动机保护器接线方法	392
20.9、AMDG-X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸	395
第二十一章 AMDS-X/F 系列电动机保护器	396

21.1、AMDS-X/F 系列电动机保护器特点	396
21.2、AMDS-X/F 系列电动机保护器技术数据	397
21.3、AMDS-X/F 系列电动机保护器故障代码	397
21.4、AMDS-X/F 系列电动机保护器数据显示	397
21.5、AMDS-X/F 系列电动机保护器参数	397
21.6、AMDS-X/F 系列电动机保护器继电器类型	402
21.7、AMDS-X/F 系列电动机保护器接线方法	402
21.8、AMDS-X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	403
第二十二章 AMDT-□/ C 系列电动机保护器	404
22.1、AMDT-□/ C 系列电动机保护器特点	404
22.2、AMDT-□/ C 系列电动机保护器技术数据	405
22.3、AMDT-□/ C 系列电动机保护器故障代码	405
22.4、AMDT-□/ C 系列电动机保护器数据显示	405
22.5、零序电流保护功能	405
22.6、AMDT-□/ C 系列电动机保护器参数	406
22.7、AMDT-□/ C 系列电动机保护器继电器类型	410
22.8、AMDT-□/ C 系列电动机保护器接线方法	410
22.9、AMDT-□/ C 系列电动机保护器外形及安装尺寸	414
第二十三章 AMDT-□/ D 系列电动机保护器	416
23.1、AMDT-□/ D 系列电动机保护器特点	416
23.2、AMDT-□/ D 系列电动机保护器技术数据	417
23.3、AMDT-□/ D 系列电动机保护器故障代码	417
23.4、AMDT-□/ D 系列电动机保护器数据显示	417
23.5、AMDT-□/ D 系列电动机保护器参数	417
23.6、AMDT-□/ D 系列电动机保护器继电器类型	421
23.7、AMDT-□/ D 系列电动机保护器接线方法	422
23.8、AMDT-□/ D 系列电动机保护器外形及安装尺寸	424
第二十四章 AMDT-X/ E 系列电动机保护器	426
24.1、AMDT-X/ E 系列电动机保护器特点	426
24.2、AMDT-X/ E 系列电动机保护器技术数据	427

24.3、AMD-T-X/E 系列电动机保护器故障代码	430
24.4、AMD-T-X/E 系列电动机保护器数据显示	427
24.5、零序电流保护功能	427
24.6、AMD-T-X/E 系列电动机保护器参数	428
24.7、AMD-T-X/E 系列电动机保护器继电器类型	432
24.8、AMD-T-X/E 系列电动机保护器接线方法	432
24.9、AMD-T-X/E 系列电动机保护器外形及安装尺寸	436
第二十五章 AMD-T-X/F 系列电动机保护器	437
25.1、AMD-T-X/F 系列电动机保护器特点	437
25.2、AMD-T-X/F 系列电动机保护器技术数据	438
25.3、AMD-T-X/F 系列电动机保护器故障代码	438
25.4、AMD-T-X/F 系列电动机保护器数据显示	438
25.5、AMD-T-X/F 系列电动机保护器参数	438
25.6、AMD-T-X/F 系列电动机保护器继电器类型	443
25.7、AMD-T-X/F 系列电动机保护器接线方法	443
25.8、AMD-T-X/F 系列电动机保护器外形及安装尺寸	445
第二十六章 AMDW-□/ A 系列电动机保护器	446
26.1、AMDW-□/ A 系列电动机保护器特点	446
26.2、AMDW-□/ A 系列电动机保护器技术数据	446
26.3、AMDW-□/ A 系列电动机保护器故障代码	447
26.4、AMDW-□/ A 系列电动机保护器数据显示	447
26.5、AMDW-□/ A 系列电动机保护器参数	447
26.6、AMDW-□/ A 系列电动机保护器继电器类型	449
26.7、AMDW-□/ A 系列电动机保护器复位方法	449
26.8、AMDW-□/ A 系列电动机保护器接线方法	449
26.9、AMDW-□/ A 系列电动机保护器外形及安装尺寸	451
第二十七章 AMDW-□/ B 系列电动机保护器	453
27.1、AMDW-□/ B 系列电动机保护器特点	453
27.2、AMDW-□/ B 系列电动机保护器技术数据	453
27.3、AMDW-□/ B 系列电动机保护器故障代码	454

27.4、AMDW-□/ B 系列电动机保护器数据显示	454
27.5、AMDW-□/ B 系列电动机保护器参数	454
27.6、AMDW-□/ B 系列电动机保护器继电器类型	456
27.7、AMDW-□/ B 系列电动机保护器复位方法	456
27.8、AMDW-□/ B 系列电动机保护器接线方法	456
27.9、AMDW-□/ B 系列电动机保护器外形及安装尺寸	458
第二十八章 AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器	459
28.1、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器特点	459
28.2、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器技术数据	460
28.3、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器故障代码	460
28.4、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器数据显示	460
28.5、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器参数	460
28.6、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器继电器类型	464
28.7、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器接线方法	464
28.8、AMDS-□/ A 000 小微系列电动机保护器	464
28.9、AMDS-□/ A 010 小微系列电动机保护器	466
28.10、AMDS-□/ A 020 小微系列电动机保护器	467
28.11、AMDS-□/ A 030 小微系列电动机保护器	467
28.12、AMDS-□/ A 040 小微系列电动机保护器	469
28.13、AMDS-□/ A 050 小微系列电动机保护器	469
28.14、AMDS-□/ A 060 小微系列电动机保护器	469
28.15、AMDS-□/ A 070 系列电动机保护器	469
28.16、AMDS-□/ A 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	470
第二十九章 AMDS-□/ B 小微系列电动机保护器	471
29.1、AMDS-□/ B 小微系列电动机保护器特点	471
29.2、AMDS-□/ B 小微系列电动机保护器技术数据	472
29.3、AMDS-□/ B 小微系列电动机保护器故障代码	472
29.4、AMDS-□/ B 小微系列电动机保护器数据显示	472
29.5、AMDS-□/ B 小微系列电动机保护器参数	472
29.6、AMDS-□/ B 小微系列电动机保护器继电器类型	474

29.7、AMDS-□/B 小微系列电动机保护器接线方法	474
29.8、AMDS-□/B000 小微系列电动机保护器	475
29.9、AMDS-□/B010 小微系列电动机保护器	476
29.10、AMDS-□/B 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	478
第三十章 AMDS-□/C 小微系列电动机保护器	479
30.1、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器特点	479
30.2、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器技术数据	480
30.3、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器故障代码	480
30.4、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器数据显示	480
30.5、零序电流保护功能	480
30.6、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器参数	481
30.7、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器继电器类型	485
30.8、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器接线方法	485
30.9、AMDS-□/C 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	487
第三十一章 AMDS-□/D 小微系列电动机保护器	488
31.1、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器特点	488
31.2、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器技术数据	489
31.3、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器故障代码	489
31.4、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器数据显示	489
31.5、零序电流保护功能	489
31.6、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器参数	490
31.7、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器继电器类型	495
31.8、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器接线方法	495
31.9、AMDS-□/D 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	497
第三十二章 AMDT-□/A 小微系列电动机保护器	498
32.1、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器特点	498
32.2、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器技术数据	499
32.3、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器故障代码	499
32.4、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器数据显示	499
32.5、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器参数	499

32. 6、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器继电器类型	501
32. 7、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器接线方法	501
32. 8、AMDT-□/A 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	502
第三十三章 AMDT-□/B 小微系列电动机保护器	503
33. 1、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器特点	503
33. 2、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器技术数据	504
33. 3、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器故障代码	504
33. 4、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器数据显示	504
33. 5、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器参数	504
33. 6、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器继电器类型	506
33. 7、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器接线方法	506
33. 8、AMDT-□/B 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	508
第三十四章 AMDT-□/C 小微系列电动机保护器	509
34. 1、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器特点	509
34. 2、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器技术数据	510
34. 3、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器故障代码	510
34. 4、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器数据显示	510
34. 5、零序电流保护功能	510
34. 6、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器参数	511
34. 7、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器继电器类型	515
34. 8、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器接线方法	515
34. 9、AMDT-□/C 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸	519
第三十五章 AMDT-□/D 小微系列电动机保护器	520
35. 1、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器特点	520
35. 2、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器技术数据	521
35. 3、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器故障代码	521
35. 4、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器数据显示	521
35. 5、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器参数	521
35. 6、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器继电器类型	526
35. 7、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器接线方法	526

35.8、AMDT-□/D 小微系列电动机保护器外形及安装尺寸 528

单位：沈阳新维自动化有限公司
地址：沈阳市浑南区浑南四路1号A1928室
电话：024-83812196、83812195
网址：<http://WWW.SY-XINWEI.COM>

邮编：110180
传真：024-83812195
E-mail：XW@SY-XINWEI.COM